



Checkliste

für Ihre Kaufentscheidung

Geschirrspüler

Impressum

Herausgeber:
HEA – Fachgemeinschaft für
effiziente Energieanwendung e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
www.hea.de

Text: Anja Elschenbroich,
HEA-FA Haushalttechnik
Redaktion: Claudia Oberascher

Vertrieb:
GED Gesellschaft für Energie-
dienstleistung – GmbH & Co. KG
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
www.hea-shop.de

Bildnachweis: AEG, Miele

© HEA, 2021

6. Auflage



Checkliste Geschirrspüler

Richtig Kaufen – Effizient Nutzen

Eine Aktion im Rahmen der Initiative HAUSGERÄTE+

Das Spülen mit dem Geschirrspüler ist nicht nur bequemer als von Hand, sondern auch sparsamer. Insbesondere moderne Geräte mit Automatikprogrammen helfen mit, über niedrigen Energie- und Wasserverbrauch die Umwelt zu schonen. Dabei spülen sie sauber und gehen pfleglich mit Gläsern und empfindlichem Geschirr um. Verschiedene Programme und Ausstattungen ermöglichen die optimale Anpassung an die Gegebenheiten Ihres Haushaltes. Die Checkliste Geschirrspüler hilft Ihnen, das optimale Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Weiterhin erhältlich sind:

Checkliste Waschmaschinen

Checkliste Wäschetrockner

Checkliste Kühlgeräte

Checkliste Gefriergeräte

Checkliste Kühl-Gefrierkombinationen

Checkliste Herde & Kochfelder

Checkliste Dampfgarer

Checkliste Dunstabzugshauben

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.hausgeraete-plus.de sowie im Elektro-Fachhandel.

Welche Bauform kommt in Frage?

Standgerät

Erhältlich in 60 cm oder 45 cm Breite und mit einer Höhe von 85 cm einschließlich Arbeitsplatte. Ist die Arbeitsplatte abnehmbar, kann das Gerät unter die Arbeitsplatte der Küche gebaut werden.

Unterbaugerät

Erhältlich in 60 cm oder 45 cm Breite, wird ohne Arbeitsplatte geliefert und unter einer durchgehenden Küchenarbeitsplatte flächenbündig untergebaut, entweder

- bereits mit einem Türaußenblech farblich passend zur Bedienblende (weiß, Edelstahl, dunkelbraun) ausgestattet,
- dekorfähig durch Dekorrahmen und Dekorplatte.

Durch höhenverstellbare Füße kann die Höhe von 81 bis 87 cm angepasst werden oder über zusätzliche Fußverlängerung an Höhen über 85 cm (bis Nischenmaß 94 cm). Der Sockel ist in Höhe und Tiefe verstellbar für die optimale Anpassung an die Küchenzeile.



Einbaugerät

Erhältlich in 60 cm oder 45 cm Breite, angepasst an das Küchenmöbel-Design, entweder

- integrierbar durch eine zusätzliche Möbeltür oder

- voll integrierbar; hier ist die Bedienblende auf dem oberen, inneren Rand der Gerätetür und somit bei geschlossener Tür nicht sichtbar.

Durch höhenverstellbare Füße kann die Höhe je nach Gerät bzw. Zubehör von 81 bis 94 cm angepasst werden.

Einbaugeräte können z. T. in einen Hochschrank eingebaut werden, bzw. sind z. T. extrahoch erhältlich für eine Arbeitsplatten-Höhe ab 85 cm.

Kompaktgerät

Das Fassungsvermögen beträgt 4 bis 8 Maßgedecke*¹).

- Auf Tischgerät, evtl. einbaufähig mit Einbausatz.
- Einbaugerät, verschwindet hinter der Möbelfront, einer Front aus Edelstahl bzw. Aluminium oder hat eine eigene Edelstahlfront.

*¹) 1 Maßgedeck besteht aus jeweils einem Essteller, Dessertteller, Suppenteller, einer Tasse und Untertasse, einem Glas und Besteck

Wie viel Platz steht für das Gerät zur Verfügung?

Abmessungen:

Höhe..... cm

Breite cm

Tiefe cm

Tiefe (bei geöffneter Tür)..... cm

Wie viel Fassungsvermögen ist erforderlich?

Es werden im Handel Geschirrspüler mit einem Fassungsvermögen von 4 bis 15 Maßgedecken angeboten. 10 bis 14 Maßgedecke entsprechen dem täglichen Geschirranfall eines 3-4 Personen-Haushaltes. Nur ein voll beladenes Gerät arbeitet wirklich energieeffizient. Bedenken Sie daher vor dem Kauf das Geschirraufkommen Ihres Haushaltes. Beachten Sie bei der Auswahl auch die Größe Ihres Geschirrs. Je nach Gerät sind Tellergrößen bis 35 cm möglich.

Fassungsvermögen: Maßgedecke

Maximale Tellergröße:..... cm

Wie viel Energie und Wasser verbraucht das Gerät?


Das Energielabel macht einen schnellen Vergleich des Energieverbrauchs möglich. Geschirrspüler werden seit März 2021 neu in die Energieeffizienzklassen A = beste Klasse bis G = schlechteste Klasse eingeteilt. Generell dürfen nur die Klasse A bis F neu in den Handel gebracht werden (Ökodesign-Mindestanforderung).

Achtung: Weder die Labelklassen noch die angegebenen Energieverbrauchswerte von altem und neuem Label ab März 2021 sind vergleichbar, da sich Messbedingungen und Berechnungsverfahren geändert haben. Die Geräte sind aber mindestens so effizient wie vor der Umstellung.

Der QR-Code kann mit dem Smartphone eingescannt werden, so sind weitere Informationen zum Gerät erhältlich.

Der Energieverbrauch für 100 Spülgänge im eco-Programm* sind angegeben sowie der Wasserverbrauch für einen Spülgang. Der tatsächliche Energie- und Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes im Haushalt ab.

Schauen Sie vor dem Kauf deswegen in die Bedienungsanleitung – dort finden Sie weitere Informationen.



- 1 QR-Code für EU-Produktdatenbank.
- 2 Name oder Marke des Herstellers, Modellbezeichnung
- 3 Energieeffizienzklasse von A bis G.
- 4 Energieverbrauch in kWh pro 100 Spülgänge im eco-Programm*.
- 5 Maximale Beladung in Anzahl Maßgedecke.
- 6 Wasserverbrauch in Liter für einen Spülgang im eco-Programm*.
- 7 Dauer des eco-Programms: in Stunden und Minuten
- 8 Geräusentwicklung in Dezibel (dB), Geräuschemissionsklasse von A bis D.

* eco-Programm: effizientestes Programm für normal verschmutztes Geschirr.

Wie soll das Gerät bedient werden?

- Drehwähler
- Drucktasten oder TouchControl-Tasten

Die Beschriftung kann in Klartext oder über Symbole erfolgen.

Welche Innenausstattung gibt es?

- Korbgestaltung für flexible und sichere Beladung: z. B. hochklappbare Tassenauflagen, klappbare und höhenverstellbare Gläserhalter und Klemmvorrichtungen, umklappbare Stacheln, Halterung für langstielige Gläser, teilweise gummiert, zusätzliche Gläserhalterungen im Unterkorb, Teller bis 35 cm im Unterkorb.
- Besteckkorb einzeln oder paarweise herausnehmbar, verschiebbar.
- Besteckschublade einteilig, teilbar, höhenverstellbar, auch herausnehmbar.
- Tauschbare Spezialkörbe, z. B. Zusatzkörbe für besonderes Geschirr (Babyflaschen, große Teller, etc.), Auflagen für große Besteckteile.
- Oberkorb ein- oder beidseitig höhenverstellbar und vollständig herausziehbar.
- Unterkorb schwenkt zur leichteren Beladung auf die Höhe des Oberkorbs.

Welche Spülprogramme soll das Gerät bieten?

- Eco-/Energiespar-/Standard-Programm: Häufig wird dieses Programm als Deklarationsprogramm für das Energielabel genutzt; für normal verschmutztes Geschirr, niedrige Temperatur von 45 °C bis 55 °C für einen geringen Energieverbrauch, dafür längere Laufzeiten erforderlich.
- Automatikprogramm: Sensoren steuern herstellerabhängig den Programmablauf je nach Verschmutzungsgrad und/oder Beladungsmenge, dadurch werden Wasser- und Energieverbrauch optimiert. Je nach Hersteller bietet dieses Programm unterschiedliche Temperaturspannen z. T. mit Dampf.

- Schon-/Glas-/Handspül-/Fein-Programm: für leicht verschmutztes bzw. temperaturempfindliches Geschirr und Gläser, Temperaturen zwischen 40 °C und 45 °C.
- Schnellprogramm: für wenig verschmutztes Geschirr, z. B. Partygeschirr, evtl. ohne Trocknung, Dauer: ab 30 min.
- Schnellprogramm für normal verschmutztes Geschirr, Dauer: knapp eine Stunde.
- Intensivprogramm: Temperaturen zwischen 65 °C und 75 °C.
- Hygiene: für besonders gründliche Reinigung und Keimreduzierung.
- Sonderprogramme für individuelles Spülgut, z. B. Pasta/Paella, Biergläser, Kunststoffe, Mixprogramm für Gläser und Töpfe etc.
- Nachspülprogramm/Extra leise: Geräusch wird auf unter 40 dB (A) verringert.

Welche Extras sind wichtig?

Viele Extras ermöglichen eine optimale Abstimmung der Spülprogramme an Ihren Haushalt. Diese Funktionen können u.a. beim Energiesparen helfen:

- Wechselspültechnik: abwechselnde Versorgung der Sprüharme für niedrigsten Wasserverbrauch.
- Automatische Beladungserkennung: jederzeit optimale Wassermenge, abhängig von Art und Menge des Geschirrs.
- Restlaufzeit-Anzeige.
- Startzeitvorwahl: ermöglicht die Nutzung von günstigerem Nachtstrom, bzw. variablen Stromtarifen.
- Akustisches Signal bei Programmende; bei vollintegrierbaren Geräten optisches und akustisches Signal, z. T. mit Restlaufzeit-Anzeige.
- Multi-Tab-Funktionen: Bei Verwendung von kombinierten Reinigertabletten kann – je nach ortstypischer Wasserhärte – in der Regel auf Salz und Klarspüler verzichtet werden. Bei Anwahl der Zusatzfunktion für Multi-Tab-Reiniger wird der Programmablauf angepasst, die Klarspülerdosierung automatisch auf ein Minimum reduziert bzw. herstellerabhängig komplett ausgeschaltet. Einige Geschirrspüler mit elektronischer Steuerung passen den Programmablauf automatisch an, wenn kein Klarspüler mehr vorhanden ist, um die Tabs in ihrer Wirkung zu unterstützen.



- Wärmetauscher: verhindert Temperaturschocks für besonders schonendes Spülen.
- Option für Warmwasser-Anschluss.
- Leiser Betrieb (vorteilhaft insb. bei offener Küche).
- Zeitverkürzungsfunktion: spart bis zu 50 % Zeit, meist höherer Energie- und Wasserverbrauch.
- Zuwählbare Hygiene Option.
- Verstärkte Reinigungskraft nur im Unterkorb optional zuwählbar.
- Innenbeleuchtung.
- Automatische Reinigerdosierung in Abhängigkeit vom gewählten Programm und dem Verschmutzungsgrad.

Welche Einrichtungen für Reinigung und Pflege gibt es?

- Nachfüll-Anzeigen für Salz bzw. Klarspüler.
- Dosierhilfe für den Salzbehälter.
- Salzgefäß in der Tür für bequemes Nachfüllen.
- Siebe leicht entnehmbar.

Welche Sicherheitseinrichtungen soll das Gerät haben?

- Basisschutz vor Wasserschäden, evtl. mit Herstellergarantie: z. B. Druckschlauch, Druckschlauch mit Sicherheitsventil (mechanisch oder elektromechanisch).
- Komplettschutz vor Wasserschäden mit Herstellergarantie ein Geräteleben lang: z. B. Druckschlauch mit Sicherheitsventil und Bodenwanne mit Schwimmerschalter, evtl. mit akustischem Alarm.
- Programmverriegelung / Gerätesperre (Kindersicherung, Türverriegelung, Inbetriebnahmesperre).
- Warnhinweise: Wasser, Sieb, Sprüharme (z. B. bei Blockierung des Sprüharms durch Geschirr).

10 Welchen Service/Kundendienst gibt es?

Es ist sinnvoll, sich beim Gerätekauf zu erkundigen:

- Welche Garantieleistungen gibt es?
- Gibt es einen Kundendienst?
- Gibt es die Möglichkeit der Ersatzteilebeschaffung?
- Wann ist das Gerät lieferbar?
- Zu welchen Konditionen wird das Gerät angeliefert und aufgestellt bzw. eingebaut?
- Übernimmt der Händler die Entsorgung des Altgerätes?



Modellvergleich	Modell 1
Firma / Marke	
Modell	
Abmessungen: Höhe/Breite/Tiefe	
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	
Geräusch (in dB (A))	
Gerätepreis	
Gesamtbewertung	



Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
info@hausgeraete-plus.de

Weitere Informationen unter
www.hausgeraete-plus.de